



Krok 2.: Upewnij się, że antena jest odpowiednio połączona z gniazdem antenowym.

Krok 3.: Upewnij się, że pokrętło Squelch jest w pozycji “godziny 9”.

Krok 4.: Włącz radiostację i podkręć głośność do satysfakcjonującego poziomu.

Krok 5.: Wybierz pożądany kanał poprzez przełącznik kanałowy góra/dół.

Krok 6.: Aby nadawać - wciśnij przycisk PTT (Push-to-talk) w mikrofonie. Aby odbierać – zwolnij przycisk PTT.

### **1. FUN (Functions) przycisk**

Radio CB jest wyposażone w przyciski o podwójnej funkcji. Przyciśnij poszczególny przycisk, aby uzyskać dostęp do pierwszej funkcji, do uzyskania dojścia do drugiej wciśnij FUN. Aby unieruchomić tę funkcję, ponownie wciśnij FUN.

### **2. FR/BP (Frequency/beep) przycisk**

Kiedy ten przycisk jest wciśnięty częstotliwość kanału albo numer są kolejno wyświetlane. Po tym jak FUN jest uruchomiony, przycisk ten służy jako dźwięk włączający/wyłączający. Kiedy użyjesz przycisku FUN, a następnie FR/BP, BP pojawia się na wyświetlaczu LCD i można swobodnie korzystać z funkcji Beep.

### **3. LCR (Last Channel Recall) przycisk**

Ten przycisk służy do powrotu do ostatnio używanego kanału.

### **4. Power/AF Volume**

Przekręć to pokrętło zgodnie ze wskazówkami zegara, aby uruchomić CB radio i jednocześnie ustawić poziom głośności. Przekręć je ponownie w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara, aby ściszyć dźwięk i wyłączyć radio.

### **5. Wyświetlacz LCD**

LCD wyświetla wszystkie statusy operacji CB radia.

### **6. Channel selector**

Jest używany do wyboru pożądanego kanału. Przekręć go zgodnie ze wskazówkami zegara, aby zmienić kanał w górę. Przekręć pokrętło w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara, aby zmienić kanał w dół. Przycisk do zmiany kanałów w górę/dół znajduje się również przy mikrofonie.

### **7. SQUELCH control**

Przekręcony w stronę zgodną ze wskazówkami zegara – ustala poziom blokady szumów, przez który przedostają się tylko silne sygnały.

### **8. AM/FM przycisk**

Przycisk wyboru typu modulacji AM lub FM. Kiedy jest uruchomiony, AM lub FM wyświetlają się na LCD.

### **9. SC/M 1 (Scan/Memory 1) przycisk**

Pierwsza funkcja tego przycisku to skanowanie. Kiedy jest uruchomiony następuje skanowanie wszystkich 40 kanałów. Skanowanie ustaje na pierwszym zajęтым kanale, i pozostaje na nim przez 10 sekund, po tym jak rozmowa zostaje zakończona, a następnie powraca do skanowania.

Aby aktywować tę cechę, wciśnij przycisk Scan, SCAN zostanie wyświetlone na LCD.

Aby wyłączyć skanowanie ponownie wciśnij Scan, albo PTT w mikrofonie.

Przycisk ten jest również używany jako pamięć albo przywołanie danego kanału, kiedy zostaje wciśnięty po FUN.

### **JAK KORZYSTAĆ Z MEMORY CHANNEL**

Kiedy chcesz zachować w pamięci jakiś kanał:

1. Wybierz kanał, który chcesz zachować używając pokrętła zmiany kolorów.
2. Wciśnij przycisk FUN.
3. Wciśnij długo przycisk M1~M4, który chcesz użyć jako pamięci.
4. Kiedy kanał jest zachowany usłyszysz krótki dźwięk i przycisk FUN zostaje zwolniony.

### **KIEDY CHCESZ PRZYWOŁAĆ KANAŁ ZACHOWANY W PAMIĘCI**

1. Wciśnij przycisk FUN.
2. Wciśnij M1~M4 odpowiednio do kanału, który chcesz wywołać.
3. Kanał zostanie wywołany i numer pamięci zostanie wyświetlony na LCD.

### **10.DW/M2 (DUAL WATCH/MEMORY 1) przycisk**

Dual Watch daje możliwość monitorowania dwóch odmiennych kanałów naprzemiennie.

Wcisnąc ten przycisk na LCD pojawi się DW. Można wtedy wybrać dwa kanały, które chce się monitorować używając pokrętła zmiany kanałów.

Wybrane dwa kanały będą monitorowane co 0.5 sekundy i wyświetlane na LCD na przemian.

Jeśli ukazuje się jakikolwiek sygnał, z któregoś z dwóch wybranych wcześniej kanałów, funkcja Dual Watch zatrzymuje i pozostaje w stanie oczekiwania przez 5 sekund. Jeśli nie pojawi się żadna, reakcja funkcja DW ponawia działanie po 5 sekundach. Jeśli natomiast zostanie wciśnięty przycisk PTT, CB radio przechodzi do ostatnio odbieranego kanału.

Funkcja Dual Watch ponawia swoje działanie 5 sekund po zakończonej transmisji.

Aby wyłączyć funkcję DW, należy powtórnie wcisnąć przycisk DW.

### **11. -CH9/M3 (Emergency/Memory 3)**

Jest to kanał służący do komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Przycisk służy do natychmiastowej zmiany kanałów na "9".

### **12.-ASQ/M 4 (Auto Squelch/Memory 4)**

ASQ to Automatyka Kontrola Squelch. Po wciśnięciu tego przycisku ASQ jest wyświetlone na LCD i funkcja kontroli Squelch jest automatycznie udostępniona.

Można użyć funkcji ASQ, kiedy występuje wiele nieregularnych dźwięków.

Kiedy ASQ jest uruchomione, ręczna funkcja SQ nie działa.

Przycisk ASQ jest również ulokowany przy mikrofonie.

## **RESET RADIOTELEFONU**

**Pod wpływem elektryczności statycznej, silnych pól elektromagnetycznych, zakłóceń z instalacji samochodowej i innych zdarzeń losowych, koniecznym może być reset radia.**

**Aby zresetować CB Ermes, i przywrócić ustawienia fabryczne należy:**

- wyłączyć radio
- wcisnąć i przytrzymać przycisk CH9, a następnie włączyć radio
- na wyświetlaczu pojawi się napis RESET, a wszystkie ustawienia powrócą do wartości fabrycznych.

## **DANE TECHNICZNE**

<i>OGÓLNE</i> Nadajnik: Kwarcowo stabilizowana synteza PLL Odbiornik: Superheterodyna z podwójną przemianą Zasilanie: DC 13.8V Temperatura: -10°C do +50 °C Krok: 10 kHz Wymiary: głębokość 138 mm – szerokość 159 mm – wysokość 48 mm. Waga: 870g w/o akcesoriów (w sumie: 1400g łącznie akcesoria z opakowaniem)	<i>NADAJNIK</i> Moc wyjściowa: 4W Zakres częstotliwości: 26.968 ~27.405 MHz Tolerancja częstotliwości: ±300 Hz Czułość: 3mV (1.25kHz input) Potencjał modulacji: AM: 90% - FM 2kHz
<i>ODBIORNIK</i> Zakres częstotliwość: 40ch 26.960~27.400 MHz Czułość: AM: 0.5µV (s/n 10dB) – FM: 0.3µV (sinad 12dB) Squelch: 1000 µV Auto squelch: 0.5 µV S/nratio: 40dB Zniekształcenie: 3% Max. moc: 4W S/meter(s-9): 100 µV	<i>WARUNKI TESTOWE</i> Zasilanie: 13.8V Impedancja anteny: 50 Ohm Impedancja audio: 8 Ohm

## Prawidłowe usuwanie produktu

---

- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi.  
Urzyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.
- W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
- Opakowanie może być poddane recyklingowi.
- Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.
- Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego.



## Declaration of Conformity

I hereby declare that the product:

**Type:**

Citizen's band transceiver brand Lafayette model **ERMES**

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 73/23/EEC, 89/336/EEC and 99/5/EC.

**Standard dtis:**

EN 60950-1; EN 301489-1; EN 301489-13 ; ETS 300135 ; ETS 300433

All essential radio test suites have been carried out.

**Notified Body:**

**Name:**

Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (I.S.C.T.I.)

**Address:**

Viale America, 201  
00144 Roma  
Italy

**Identification number:**

0648

**Manufacturer or Authorised Representative:**

**Name:**

Marcucci S.p.A.

**Address:**

Strada Rivoltana Km. 8,5 n° 4  
20060 Vignate (MI)  
Italy

**Telephone no:** +39 02 950291

**Fax no:** +39 02 95029400-450

This declaration is issued under the sole responsibility of the Manufacturer and, if applicable, his Authorised Representative.

**Point of contact:**


**Name:** Mr. Mario Marcucci

**Tel. no:** +39 02 950291

**Fax. no:** +39 02 95029400-450

Vignate, li 12/12/2006

**Signature:**

  
Mario Marcucci - Sales Manager

# avanti

RADIOKOMUNIKACJA  
00-153 WARSZAWA  
UL. ZAMENHOFA 1  
TEL: (022) 8313452  
FAX: (022) 8315443  
[www.avantiradio.pl](http://www.avantiradio.pl)